Instalación de SOAIBORDER corten

Rollo de 6 m × 8 cm · PVC reciclado · 7 piquetas incluidas



ANTES DE EMPEZAR

Compruebe el recorrido y la cantidad de bordura necesaria. Tenga a mano una cinta métrica, cuerda o marcador, herramienta para abrir una guía en el terreno y un mazo adecuado.

1 Marque el trazado

Defina la línea que separará las dos zonas. Compruebe las curvas y los puntos de unión antes de cortar.

2 Prepare el terreno

Limpie el recorrido y abra una guía somera si precisa asentar la bordura.

3 Presente la bordura

Desenrolle el material, colóquelo siguiendo la línea y ajuste las curvas sin forzar pliegues bruscos.

4 Fije con las piquetas

Distribuya las piquetas según el recorrido; refuerce curvas y extremos. Asiente cada fijación sin deformar el borde.

5 Resuelva las uniones

Aproxime los extremos de los tramos y asegúrelos con las piquetas para mantener una unión discreta y estable.

6 Remate y revise

Rellene y compacte el terreno a ambos lados según el acabado. Verifique alineación, fijación y altura visible.

Nota: las 7 piquetas suministradas son 6 + 1 adicional. En trazados con muchas curvas o uniones puede ser necesario disponer de más fijaciones.